


Krups FNF5 kávéfőző használati utasítása

Főkapcsoló gomb	Főkapcsoló lámpája		Víztartály lámpa	Zactartó lámpa
Öblítő gomb	Öblítés lámpája		Tisztítás lámpa	Vízköoldás lámpa
Normál egy kávé gomb	Normál egy kávé lámpa		Kávé hosszúság állító gomb	
Erős egy kávé gomb	Erős egy kávé lámpa			
Dupla kávé gomb	Dupla kávé lámpa			
Darált kávé gomb	Darált kávé lámpa			

1. Tisztító program (15 percig tart, és egy darab tisztító tableta szükséges hozzá)

Ez a program forró lúggal, majd tiszta vízzel kimossa a főző, és kifolyó rendszert. Körülbelül 150 kávéként kéri a gép. Elvégzése ajánlott, ugyanis a kávé lerakódásokat csak így lehet eltávolítani a gép belsejéből

- a. Kapcsolja ki a gépet, **de legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz!!!**
- b. Nyomja meg hosszan a darált kávé gombját.
(világít a főkapcsoló, a csepptálca, és a tisztítás lámpája)
- c. Ürítse ki a csepptálcát, majd helyezze vissza
(a csepptálca lámpa elalszik, világít a főkapcsoló, és a tisztítás, villog a darált kávé lámpája)
- d. Dobjon be egy tisztító tablettát a darált kávé tölcserén, és nyomja meg a darált kávé gombját
(világít a főkapcsoló, és villog a tisztítás lámpája)
- e. Kb. öt perc múlva leáll a program, és világít a csepptálca lámpája is
- f. Ürítse ki a csepptálcát, helyezze vissza
(a csepptálca lámpa elalszik, világít a főkapcsoló, és a tisztítás, villog a darált kávé lámpája)
- g. Nyomja meg a darált kávé gombját. A program folytatódik
(világít a főkapcsoló, és villog a tisztítás lámpája)
- h. Újabb öt perc múlva leáll a program, és világít a csepptálca lámpája is

- i. Ürítse ki a csepptálcát, helyezze vissza
(*a csepptálca lámpa elalszik, világít a főkapcsoló, és a tisztítás, villog a darált kávé lámpája*)
- j. Nyomja meg a darált kávé gombját. A program folytatódik
(*világít a főkapcsoló, és villog a tisztítás lámpája*)
- k. Néhány perc múlva ismét világít a csepptálca lámpája. Ürítse ki a csepptálcát, helyezze vissza
(*világít a főkapcsoló, és az öblítés lámpája*)
- l. Nyomja meg az öblítő gombot. A gép röviden öblít, majd kikapcsol. Ez jelzi, hogy a tisztító program rendben lefutott.

2. Vízköoldó program

- a. Kapcsolja ki a gépet, **de legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz!!!**
- b. Nyomja meg hosszan az öblítő gombot
(*világít a főkapcsoló, a víztartály, a csepptálca, és a vízköoldás lámpája*)
- c. Ürítse ki a csepptálcát. A csepptálca lámpája kialszik
- d. Vegye le a víztartályt, töltsen fel fél liter vízköoldó folyadékkal, majd helyezze vissza a helyére
(*villog a főkapcsoló, és a gőz, világít a vízköoldás lámpája*)
- e. Helyezzen egy nagyobb poharat a gőzcső alá, és nyissa ki a gőzcsapot
(*világít a főkapcsoló, és villog a vízköoldás lámpája*)
- f. Kb. 10 perc múlva leáll a program, és világít a csepptálca lámpája
- g. Ürítse ki a csepptálcát, majd helyezze vissza
(*elalszik a csepptálca, villog a főkapcsoló, és a gőz, világít a vízköoldás lámpája*)
- h. Zárja el a csapot. A program folytatódik
(*világít a főkapcsoló, és villog a vízköoldás lámpája*)
- i. Kb tíz perc múlva ismét világít a csepptálca, és a víztartály lámpája.
FONTOS!!! Hagyni kell kifogyni a savat a tartályból!!!!
(*világít a főkapcsoló, a víztartály, a csepptálca, és a vízköoldás lámpája*)
- j. Ürítse ki a csepptálcát, helyezze vissza a helyére. Elalszik a csepptálca lámpája
- k. Mossa ki a víztartályt a savtól, töltsen tele tiszta vízzel, és helyezze vissza a helyére
(*villog a főkapcsoló, és a gőz, világít a vízköoldás lámpája*)
- l. Helyezzen egy nagyobb poharat a gőzcső alá, és nyissa ki a gőzcsapot
(*világít a főkapcsoló, és villog a vízköoldás lámpája*)
- m. 2-3 perc múlva leáll a program, és világít a csepptálca lámpája
- n. Ürítse ki a csepptálcát, majd helyezze vissza
(*elalszik a csepptálca, villog a főkapcsoló, és a gőz, világít a vízköoldás lámpája*)
- o. Zárja el a csapot. A program folytatódik
(*világít a főkapcsoló, és villog a vízköoldás lámpája*)
- p. Hamarosan ismét világít a csepptálca lámpája. Ürítse ki, majd helyezze vissza.
(*világít a főkapcsoló, és az öblítés lámpája*)

- q. Nyomja meg az öblítő gombot. A gép öblít, és kikapcsol. Ez jelzi a vízkőoldó program elvégzését.

3. **Vízkeménység állítása**

Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan az **egy normál kávé** gombot
Villogni fog a vízkőoldás lámpája. Ez jelzi, hogy belépett a programba. A beállított keménységet négy fokozatban a világító zöld lámpák száma jelzi. Állítani az **egy normál kávé** gombbal lehet, rögzíteni a főkapcsolóval.